

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО	Страница 1
	Ревизирано издание
ИНСТРУКЦИЯ ЗА КЛИЕНТА	Дата : 05.01.2000
	Изменения : 0/0/0
	ТИМ 030301
ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ПОЛИКАРБОНАТНИ БУТИЛКИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА	

- Температурата на измиване трябва да бъде най-близка до 60° С (минимум 55° С и максимум 65° С) .
- Времето за измиване на една бутилка трябва да бъде възможно по-дълго. Идеалното време е 1 минута.
- При измиване отвътре на бутилката, водата трябва да навлиза под максимално налягане (механически ефект)
- Изборът на препарат за измиване зависи от типа на водата. Следвайте препоръките на производителя.
- За постигане точната концентрация на препарата отново следвайте препоръките на производителя. Резултатите да се проверяват периодически.
- Препоръчва се ежедневна смяна на препарата и периодично филтриране на разтвора за измиване. 100 микрона филтър е достатъчен.
- Една минута време за дезинфекция на всяка бутилка се счита за оптимално.
- За най-подходящ дезинфектант може да се избира между прекисна оцетна киселина или озонирана вода.
- За избор на правилна концентрация на дезинфектанта следвайте препоръките на производителя. Резултатите следва да се проверяват периодически.
- Препоръчва се ежедневна смяна на дезинфекционния разтвор.
- Необходимо е окончателното изплакване на бутилките да се извършва с водата, предназначена за пълнене.

За повече информация можете да ни потърсите на телефони 02/927 55 45 и 0898 61 05 99 или да ни пишете на E-mail : timex@abv.bg.

Copyright©2009 СД“Тимекс-Джендов и С-ие”
Всички права запазени.